


Арт: RA081











mow  
baby







Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская  
**fast**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.







## Эксплуатация

Перед использованием изделия прочитайте внимательно эти указания и сохраните их.

Если Вы не будете выполнять эти указания, то это может повлиять на безопасность Вашего ребёнка. Эта коляска предназначена для 1 ребёнка возрастом от 6 месяцев до 3-х лет и весом не более 22 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь перед использованием, чтобы все фиксаторы были закрытыми.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм убедитесь, чтобы во время раскладывания и складывания коляски ваш ребенок находился вне пределов досягаемости.

**ВНИМАНИЕ:** Не разрешайте ребенку играть с коляской.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте удерживающую систему.

**ВНИМАНИЕ:** Это изделие не предназначено для бега, катания на скейтборде и использования на лестничных пролетах.

**ВНИМАНИЕ:** Пользуйтесь ремнём безопасности.

**ВНИМАНИЕ:** Максимальная нагрузка на корзинку составляет 3 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Эта коляска сконструирована для одного ребенка и может использоваться исключительно для транспортировки одного ребенка.

**ВНИМАНИЕ:** Любые грузы, прикрепленные на рукоятке, на задней части спинки и по бокам детской коляски, влияют на ее устойчивость.

**ВНИМАНИЕ:** При усаживании и высаживании детей с детской коляски следует активировать стояночный тормоз.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда пользуйтесь стояночными тормозами, как описано или изображено, если Вы паркуете коляску.

**ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте коляску рядом с предметами излучающими сильное тепло.



## Уход и обслуживание

- Регулярно проверяйте действие тормозов, колес, блокирующих приспособлений, соединяющих элементов, ремней безопасности и швов.
- Не подвергайте изделие длительному солнечному воздействию, защитите от длительного воздействия снега и дождя. Храните в сухом месте.
- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой без использования растворителя или сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулирующие и соединительные детали, колеса и т.д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их легким маслом.
- Чистите щеткой тканевые части чтобы удалить пыль. Стирайте вручную при максимальной температуре 30°C. Не выкручивать, не отбеливать хлором, не гладить, не обрабатывать растворителями и не сушить при помощи барабанных сушильных машин. Придерживайтесь рекомендаций на ярлыке ткани.
- Чистите, ухаживайте и проверяйте изделие регулярно.



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых делателей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

### Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



# Руководство по эксплуатации

## РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить коляску, нажать и держать малую кнопку, которая находится на механизме складывания (рис. 1А), а затем нажать большую кнопку (рис. 1В) и потянуть направляющий руль коляски вверх, вплоть до полного разложения коляски (рис. 2, 3), до характерного щелчка, сигнализирующего о фиксации рамы коляски.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Чтобы установить передние колеса, следует вставить оси передних колес в направляющие, находящиеся в передней части коляски (рис. 4). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать кнопку на задней части колес и удалить их (рис. 5). Чтобы установить задние колеса, следует вставить их оси в направляющие, находящиеся в задней части подвески коляски (рис. 6). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать металлическую кнопку на задней части колес и стянуть их с трубок (рис. 7).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что колеса установлены правильно.

## СИСТЕМА ПОВОРОТНЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Коляска имеет систему поворотных передних колес с возможностью блокировки их для езды прямо. Чтобы колесо могло вращаться, следует переместить вниз кнопку. Чтобы колесо заблокировать, следует переместить кнопку вверх (рис. 8).

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Коляска оснащена съемным защитным бампером. Установите бампер в соответствующее крепление (рис. 9). Чтобы бампер демонтировать, следует нажать кнопки, которые находятся сбоку, и потянуть его (рис. 10). Перед складыванием коляски нет необходимости выполнять демонтаж бампера.

**ВНИМАНИЕ!** Бампер не является элементом, который оберегает ребенка от выпадения из коляски. Применение бампера не освобождает от обязанности застегивать ремни безопасности.



## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КАПЮШОНА

Коляска оснащена двухсекционным регулируемым капюшоном.

Чтобы установить капюшон, установите его в специальные крепления, установленные на раме коляски (рис. 11).

Чтобы установить капюшон в необходимую позицию, следует переместить его вперед или назад.

Капюшон имеет дополнительную секцию, которая предоставляет возможность наклонять его вперед таким образом, чтобы дополнительно предохранять от солнца. Чтобы капюшон наклонить, следует расстегнуть застежку и потянуть его вперед.

Чтобы демонтировать капюшон, следует выдвинуть его из крепления (рис. 12).

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо сложить капюшон перед складыванием коляски, чтобы избежать его повреждения. Если коляска остается сложенной длительное время, рекомендуется выполнить полный демонтаж капюшона, чтобы избежать деформации его эластичных элементов.

**ВНИМАНИЕ!** Капюшон имеет эластичные пластмассовые элементы, не следует подвергать их действию температур, выше, чем 35°C. В противном случае пластмассовые элементы капюшона могут подвергнуться деформации.

## РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Подножка регулируется в 2-х позициях. Регулировка выполняется, нажимая одновременно кнопки, которые находятся в ее нижней части с обеих сторон (рис. 13).

## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена центральным стояночным тормозом-фиксатором. Чтобы его заблокировать, следует нажать на тормозную педаль, находящуюся в середине задней подвески (рис. 14). Чтобы его разблокировать, следует поднять педаль вверх (рис. 15).



**ВНИМАНИЕ!** Стояночный тормоз-фиксатор не служит для затормаживания коляски. Его можно применять только во время стоянки коляски.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка в коляске, если тормоз-фиксатор не заблокирован!

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска имеет сидение, приспособленное для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев, оснащенное 5-точечными ремнями безопасности. Наплечные ремни следует приспособить к возрасту ребенка. В спинке находятся две пары отверстий для наплечных ремней. Чтобы застегнуть 5-точечные ремни безопасности, следует соединить замки наплечных ремней с замками набедренных ремней, а затем вставить их в центральную застежку, закрепленную к паховому ремню. Настроить длину ремней следует таким образом, чтобы они прилегали к телу ребенка, но не сдавливали (рис. 16).

Чтобы расстегнуть ремни, следует нажать кнопку на центральной застежке (рис. 17).

Коляска имеет 3-ступенчатую регулировку спинки. Чтобы наклонить спинку, следует потянуть за рычаг в задней части спинки (до открытия замка), а затем установить в необходимую позицию (рис. 18) и отпустить рычаг. Чтобы поднять спинку, следует просто поднять ее вверх. Убедитесь в надежности креплений.

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Удалите ребенка на безопасное расстояние.

Перед складыванием коляски следует сложить или полностью снять капюшон (рис. 19А) (смотрите: «монтаж и регулировка капюшона») и опустить спинку в лежачее положение (рис. 19В).

Чтобы сложить коляску, следует нажать и придержать небольшую кнопку на задней части механизма складывания (рис. 19С), нажать большую кнопку на передней части механизма складывания (рис. 19D) и толкнуть ручку коляски вниз, вплоть до её полного сложения (рис. 20,21).



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по устранению  
неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по устранению  
неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 кг).  
Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.  
Срок службы 3 года.  
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA081 FAST (Фаст)  
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co., Ltd NO.10, QIULING ROAD, LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LANXI CITY, ZHEJIANG, China  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2. Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2. Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 01.10.2020  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд. Произведено в Китае.

